

## Verwerkingsadvies reparatie coating SAF filters.

- De ondergrond te reinigen met verdunning A
- Vervolgens de aanwezige roest te verwijderen met staalborstel en/of schuurpad korrel 100
- Het te schilderen oppervlak ontdoen van stof en vuil
- Nogmaals goed reinigen met verdunning
- De Fosfocoat aanbrengen met radiatorkwast 1 ½"
- De aangebrachte coating minimaal 12 tot 24 uur laten drogen en reinigen met schoon leidingwater.

Zorg voor voldoende ventilatie tijdens aanbrengen en gedurende de droogtijd.

Gebruik altijd beschermingsmiddelen tijdens alle bovenstaande beschreven stappen.





Wilbrink industrie-coatings

**POSFOCOAT Zinkfosfaatcoating RAL 5010**

Verdunvende roestwerende grond- en eindlaag op basis van alkydharer en gepigmenteerd met zinkfosfaat. Beschikbaar in diverse kleuren.

Verdund met Wilbrink Verdunning A

Gevaars codering: Ontvlambaar, goed ventileren

Inhoud: 1 liter

Wilbrink industrie-coatings

**VERDUNNING A**

SYNTHETISCHE VERDUNNING

Inhoud : 1 ltr.

Gevaars codering : ontvlambaar, goed ventileren, nevel niet inademen

UN 1263