

Superstart connector



De Superstart connector wordt met name in de buitenteelt toegepast in systemen waarbij het wenselijk is om bijvoorbeeld sproeiers eenvoudig te kunnen koppelen en ontkoppelen van de PE of PVC verdeelleiding. Voor de montage in LDPE is een gereedschap leverbaar waardoor het maken van het gat en montage van het "female" gedeelte in een snelle beweging gedaan kan worden.

TOEPASSING

Buitenteelt

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Loskoppelbare verbinding voor PE waar een snelle (ont)koppeling van sproeiers noodzakelijk is



TECHNISCHE GEGEVENS

Ponsdiameters / wanddikte	: 7 a 8 mm (PE40/LDPE / wanddikte max. 3,0 mm)
Max. advies capaciteit	: 300 l/u
Maximale werkdruk	: 8 bar
Materiaal	: acetal (barb connectors)
Montage in PE-buis	: 32 mm en groter
Aansluiting	: barb PE 7/10 mm : barb PE 10/12 mm : barb PE 16x1
Optie	: blindplug voor superstarter : superstarter op "flathose"

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Voor de montage van enkele Superstart connectors in een LDPE-buis met een wanddikte tot 2,5 mm, adviseren wij een handpons van 7 - 8 mm (45000-001400) toe te passen.
- ✓ Voor het aanbrengen van grote hoeveelheden Superstart connectors op leidingen met een diameter van 40 mm of groter en wanddikte van 2,5 t/m 3,0 mm, is er een speciale tool, de Superstart inserter (45000-002010) beschikbaar die de werkzaamheden versnellen en vergemakkelijken.
- ✓ De Superstart inserter werkt als volgt:

- 1) Plaats het SS-female onderdeel op de pons
- 2) Maak het ponsgat en druk door om de het SS-female onderdeel te monteren en de verbinding is gereed

Superstart inserter

Artikelnummers:

45000-002010 Grip/inserter start connector PTI-7.5
45000-002020 Losse pons inserter start conn. PTI-7.5B

