

Fast ring straalafsluiters

Netafim



Fast ring straalafsluiters zijn PP koppelingen geschikt voor het afsluiten van dunwandige druppelslangen zoals Streamline X ReGen. Fixatie van de druppelslang met deze gebruiksvriendelijke en betrouwbare 'fast ring' zorgt voor een solide verbinding en voorkomt lekkage. In een oogopslag valt te zien of de blauwe ring van de connector op correcte wijze is bevestigd.


De combinatie FlexNet, Streamline X ReGen en de fast ring connector vormt een optimale combinatie, waarbij FlexNet en de connector langdurig een betrouwbare verbinding bieden. Omdat de fast ring connector niet aangedraaid hoeft te worden bij montage, zal de druppel-slang niet gedraaid worden.

TOEPASSING

Irrigatiesystemen (voornamelijk akkerbouw) met Streamline X ReGen en FlexNet

KARAKTERISTIEKEN

- ✓ Hard en vormvast materiaal (polypropyleen)
- ✓ Verkrijgbaar in 3 uitvoeringen
- ✓ Hoge betrouwbaarheid en uitstekende fixatie
- ✓ Zeer gemakkelijk te hanteren
- ✓ Passend op FlexNet en Streamline X (ReGen)
- ✓ UV-bestendig
- ✓ Leidt niet tot rotatie van de druppelslang tijdens montage
- ✓ Snelle installatie: gemakkelijk vast en los te maken van de druppelslang
- ✓ Goede zichtbaarheid of de druppelslang correct is aangesloten



TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen	: 16 en 22 mm irrigatieslang
Aansluiting	: ½" BSPT buitendraad
Maximale druk	: afhankelijk van druppelslang
Druppelslang dikte	: 0,13 tot 0,38 mm (6 tot 15 mil)
Maximale temperatuur	: tot 60°C
Kleur	: zwart en blauw
Materiaal	: PP (connector en ring)

Straal- of eindafsluiters recht

Omschrijving	Artikelnummer
Fast ring afsluiter 16mm x 16mm	32540-000520
Fast ring afsluiter 22mm x 22mm	32540-000530

Straalafsluiters knie

Omschrijving	Artikelnummer
Fast ring afsluiter knie ½" bu x 16mm	32540-100010
Fast ring afsluiter knie ½" bu x 22mm	32540-100020

Straalafsluiters T-stuk

Omschrijving	Artikelnummer
Fast ring afsluiter T-stuk 16mm x ½" bu x 16mm	32540-100030
Fast ring afsluiter T-stuk 22mm x ½" bu x 22mm	32540-100040

INSTALLATIE & ONDERHOUD

- ✓ Zorg ervoor dat de connector c.q. afsluiter geschikt is voor de gebruikte druppelslang. Zowel qua diameter als de wanddikte.
- ✓ Trek de ring aan tot je een "klik!" voelt. Pas dan zit de connector goed vast (zie schema).
- ✓ Let er op dat de druppelaars dezelfde kant op staan bij het koppelen van 2 irrigatieslangen.
- ✓ Bij andere merken druppelslangen met een doorlopend lint of een lasnaad raden wij de schroef connector aan.

Let op: Gebruik bij montage van PE slang geen zeep-producten.